

NOR DESIGN

[www.nordesign.no](http://www.nordesign.no)

# Iris Rechargeable Table lamp









### Touch-dim

Enkelt trykk skruer lyset på/av

Trykk og hold for dimming

### Størrelser

H: 27cm Ø: 7,5cm

H: 34cm Ø: 12cm



### Farger

Rust og sort



### Lading

Flere ulike ladeplater å velge mellom

# IRIS MINI

<b>Materiale:</b>	Die-cast aluminium
<b>Lakk:</b>	Powder coated
<b>Watt:</b>	1,8W
<b>Kelvin:</b>	2200K
<b>Lumen:</b>	120lm
<b>CRI:</b>	80
<b>Input Volt:</b>	3,7V
<b>Batteri kapasitet:</b>	1900mAh
<b>Ladetid:</b>	5T
<b>Batteri levetid:</b>	7T
<b>IP:</b>	54
<b>Dimbar:</b>	Ja
<b>Touch-bryter:</b>	Ja (på toppen av lampen)
<b>Memory:</b>	Når lampen blir slått på, stiller den seg til lysnivået som var før lampen ble slått av.



**Black**

Art. nr. 072701005



**Rust**

Art. nr. 072701047



## Ladeplater:

Velg mellom to forskjellige trådløse ladeplater.



**Iris mini single charging base**  
Leveres m/ 1m USB C ledning.  
Art. nr. 410750100




**Iris mini 9-port charging base**  
Leveres m/ 1m ledning m/ stikk.  
Art. nr. 410901150



**Pillar for Iris mini 9-port charging base, 4-pk**  
31cm høye ben for 9-port charging base.  
Art. nr. 411400100



### Skrú på




Trykk raskt på touch-knappen

### Skrú av




Trykk raskt på touch-knappen

### Dimming



Når lyset er på, trykk og hold på touch-knappen for justering av lysnivået.

**NB!** Lad batteriet fullt opp før bruk.  
For å lade lampen korrekt, anbefaler vi følgende:  
1) Koble USB-kabel til adapteret  
2) Koble adapteret til strømuttaket  
3) Sett lampen ned på ladeplaten  
4) Ved fulladet, koble fra adapteret fra strømuttaket.




### Grønt lys:

Batteriet er fulladet. Det er anbefalt å koble lampen fra lading, for å unngå skade på batteriet.

### Rødt lys:

Batteriet lader.



# IRIS


<b>Materiale:</b>	Die-cast aluminium
<b>Lakk:</b>	Powder coated
<b>Watt:</b>	1,9W
<b>Kelvin:</b>	2300K
<b>Lumen:</b>	190lm
<b>CRI:</b>	95
<b>Input Volt:</b>	5V
<b>Batteri kapasitet:</b>	6000mAh
<b>Ladetid:</b>	4-5T
<b>Batteri levetid:</b>	8-10T
<b>IP:</b>	54
<b>Dimbar:</b>	Ja
<b>Touch-bryter:</b>	Ja (på toppen av lampen)
<b>Memory:</b>	Når lampen blir slått på, stiller den seg til lysnivået som var før lampen ble slått av.



**Sandy black**  
Art. nr. 070100205v2



**Rust**  
Art. nr. 070100247



## Inkludert

USB C kabel for lading medfølger begge modeller

## Ladeplater:

Velg mellom to forskjellige trådløse ladeplater.




Ladeplate for ett lys.  
Leveres m/ USB ledning.  
Art. nr. 410100100



Ladeplate for åtte lys.  
Leveres m/ ledning m/ stikk.  
Art. nr. 410800800

### Skru på




Trykk raskt på touch-knappen

### Skru av




Trykk raskt på touch-knappen

### Dimming



Når lyset er på, trykk og hold på touch- knappen for justering av lysnivået.

**NB!** Lad batteriet fullt opp før bruk.  
For å lade lampen korrekt, anbefaler vi følgende:  
1) Koble USB-kabel til adapteret  
2) Koble adapteret til strømuttaket  
3) Sett lampen ned på ladeplaten  
4) Ved fulladet, koble fra adapteret fra strømuttaket.



### Grønt lys:

Batteriet er fulladet. Det er anbefalt å koble lampen fra lading, for å unngå skade på batteriet.

### Rødt lys:

Batteriet lader.

