


Brukermanual

1 Spesifikasjoner

Model Nr.	250212703
Volt	220-240VDC
Watt	24W
Kelvin	2700K
LED antall	320 LED/M
CRI	>90
SDCM	>6
Kutteavstand	50mm
IP-grad	IP20
Lengde	3m
Bredde	8mm

2 Kutting.



3 Installasjon.

a. Velg en tørr, ren og glatt overflate.



Strikket / ull stoffer



Støvetvegg



Ru plastoverflate




Frosted glass


b. Tørk av overflaten for å sikre at den er ren og tørr.



c. Prell av beskyttelsesfilmen på tapen, fest LED Stripen på og trykk godt over den.




d. Slå på LED Stripen og begynn å bruke.




4 Kontroller funksjoner.


a. Kontroller



b. Fjernkontroll




c. Bytt batteri




5 Hvordan programmere hver fjernkontroll til å fungere separat?

Merk: Hvis du har to eller flere av dette settet, koble fra strømforsyningen til det andre settet når du parer fjernkontrollen.



Par fjernkontroll

Hold nede 10% og 50%-knappen samtidig i 3 sekunder, og slipp deretter knappen, lyset blinker 3 ganger.



Koble fra fjernkontrollen

Hold inne "Av"-knappen til lyset blinker 3 ganger.