


DOLCE M/SENSOR

Artikkelref.: 401071620

Max. 6W LED (18xSMD5630) 2900-3100K

Elnummer: 3258416



MONTERINGSVEILEDNING

1. Mål ut distansen på 151mm mellom skruerullene.
2. Demonter lampen ved å løse de tre umbrakoskruene.
3. Monter lampen til underlaget, bruk ev. medfølgende plugg og skruer, avhengig av underlaget (husk pakninger).
4. Monter kablene, sett lampen på braketten og skru til de tre umbrakoskruene.

Se egen beskrivelse for sensor!

SIKKER BRUK

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet. På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.

Produktet er produsert i henhold til gjeldende europeiske standarder.

Beskyttelsesklasse I, skal kobles til jordledning

Armatur egnet for innendørs og utendørs bruk.

Minimumsavstand til belyste objekter (meter).

Beskyttet mot inntrengning av støv
Beskyttet mot vannsprut

NB! Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C. Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer. Misfargingen er i seg selv ikke farlig, men kan være skjjemmende.



Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.



Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forurensning av miljøet og reduserer behovet for råvarer.

Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

NORDESIGN

www.nordesign.no

SIKKERHET (NORSK)

- For din egen sikkerhet anbefaler produsenten korrekt installasjon og bruk av denne armaturen. Følg vedlagte instruksjoner for sikker installasjon og bruk.
- Koble alltid fra strømmen før vedlikehold eller reparasjoner.
- Kontakt alltid en elektriker eller forhandleren for forespørsler. Installasjon skal alltid foregå i henhold til gjeldende regulativer.
- Pass på at alle (elektriske) enheter er skrudd korrekt & fast sammen. Dette gjelder for både 230V og 12V koblinger.
- Skal produktet fastmonteres, pass på at riktige ledninger kobles sammen: blå eller sort (nøytral), brun, rød eller hvit (leder) og ved jordtilkobling grønn/gul.
- Pass på at ingen ledninger skades ved fastmontering.
- Rengjør lampen med en ren, tørr klut. Bruk ikke sterke vaskemidler.
- Strømførende komponenter skal ikke i kontakt med væske.
- Dersom ledninger eller ledningsførende enheter er skadet, må reparasjon kun foretas av produsent, godkjent servicepersonell eller elektriker. Dette for å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskaide.
- Følg spesifikasjoner og instruksjoner nøye. Sjekk symbolmerkingen på lampen og i monteringsanvisningen.

Er du i tvil kan du søke mer informasjon her: www.dsb.no

SAFETY INSTRUCTIONS (ENGLISH)

- For your own safety the manufacturer advises a correct use of this lighting fixture! Follow and save these instructions for correct and safe installation of the fixture
- Always isolate the power before commencing installation, maintenance or repair.
- If in doubt, consult a qualified electrician or contact your retail outlet. Ensure that you always install the fitting according to the local regulations.
- Always tighten the (electrical) mounting parts tightly. This goes for 230V and 12V connections.
- If you connect the wires, always pay attention to the color of the wires: blue or black (neutral), brown, red or white (live) and in case of protection class I, yellow/green (earth).
- Pay attention that you don't damage the wires when mounting the fixture!
- Clean fixtures with a dry cloth, never use abrasives or solvents.
- Avoid electrical parts getting in touch with liquids.
- If the external flexible cable or chord of the luminarie is damaged, it should be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.
- Always consider all the technical specifications of the fixture. Verify the stated icons on the label of the fixture and the icons that are shown in the mounting instructions.

NOR DESIGN

WWW.NORDESIGN.NO

SENSOR

220-240V AC, 50Hz

FUNKSJON

1.

DIP SWITCH:


DU KAN STILLE INN «WORKING LIGHT» TIL Å VIRKE BARE UNDER 10 LUX, OM ØNSKELIG.

SENSITIVITY ADJUSTMENT:

VELG FORSINKELSE (TIME DELAY):

5S, 30S, 1MIN, 3MIN, 5MIN ELLER 8MIN.

DENNE FUNKSJONEN BEREGNER FORSINKELSE ETTER SIST LAMPEN SLO SEG PÅ.



DIP SWITCH

1.

STILLE INN «WORKING LIGHT»:

SETTES «WORKING LIGHT» I POSISJON «ON» VIRKER LAMPEN BARE NÅR LYSNIVÅET RUNDT ER UNDER 10 LUX.



2.

STILLE INN «SENSITIVITY ADJUSTMENT»:


SETTES «SENSITIVITY ADJUSTMENT» I POSISJON «ON», BETYR DETTE LAV SENSITIVITET. I MOTSAATT POSISJON HØY SENSITIVITET.



3.

STILLE INN «TIME DELAY»:

SETT VALGT «TIME DELAY» I POSISJON «ON»



TEST

SETT DIP 5" I POSISJON «ON» (ALLE ANDRE INNSTILLINGER I ORIGINAL POSISJON). SETT PÅ STRØMMEN OG ETTER AT LAMPEN SLUKKER STILLER SENSOREN SEG INN I RIKTIG MODUS. VED BEVEGELSE VIL LAMPEN TENNES OG AUTOMATISK SLUKKES ETTER 5 SEKUNDER.

OM DU SETTER DIP (WORKING LIGHT) I POSISJON «ON» OG TESTER DET I DAGSLYS, VIL IKKE LAMPEN TENNE. HOLD FOR DETEKTOREN PÅ LAMPEN OG DEN VIL TENNE ETTER KORT TID. ETTER 5 SEKUNDER SKAL DEN AUTOMATISK SLUKKE.

NB!

Ved benyttelse av dette produktet, vennligst still inn følsomheten til et passende nivå for ditt bruk.

Ved å stille inn sensitiviteten til maximum, kan det være at produktet ikke virker som tiltenkt grunnet oppfangning av bevegelser som: vindkast, løv smådyr, gardiner og lignende.

Forstyrrelser i strømnettet og interferens fra elektrisk utstyr kan også virke inn på funksjonen.

Alle disse forholdene kan føre til at produktet ikke virker som ønsket.

Skulle du oppleve problemer med funksjonene, prøv å endre følsomhetsinnstillingen.

NOR DESIGN

www.nordesign.no

SENSOR

220-240V AC, 50Hz

FUNKSJONSFORKLARING «WORKING LIGHT»

DIP «WORKING LIGHT», POSISJON ON



OMGIVELSESLYS ER
OVER 10LUX

LYSET VIL IKKE SLÅ SEG PÅ,
SELV OM DET REGISTRERES
BEVEGELSE.



OMGIVELSESLYS ER
UNDER 10LUX

LYSET VIL SLÅ SEG PÅ, NÅR DET
REGISTRERES BEVEGELSE.

DIP «WORKING LIGHT», POSISJON OFF



OMGIVELSESLYS ER
OVER 10LUX

LYSET VIL SLÅ SEG PÅ, NÅR DET
REGISTRERES BEVEGELSE.



OMGIVELSESLYS ER
UNDER 10LUX

LYSET VIL SLÅ SEG PÅ, NÅR DET
REGISTRERES BEVEGELSE.

FUNKSJONSFORKLARING «TIME DELAY»

INNENFOR TIDSANGIVELSEN



LYSET VIL SLÅ SEG PÅ, NÅR DET
REGISTRERES BEVEGELSE.

INNENFOR TIDSANGIVELSEN



LYSET VIL ALLTID VÆRE PÅ
OG TIDSANGIVELSEN VIL BLI
OVERLAPPET NÅR DET
REGISTRERES BEVEGELSER
OM OG OM IGJEN.

INNENFOR TIDSANGIVELSEN




LYSET VIL VÆRE PÅ VED
OPPHOLDELSE I ROMMET,
SELV OM DET IKKE
REGISTRERES BEVEGELSE.

UTENFOR TIDSANGIVELSEN



LYSET VIL SLÅ SEG AV,
NÅR DET IKKE REGISTRERES
BEVEGELSE, SELV OM MAN
OPPHOLDER SEG I ROMMET.

VÆR OPPMERKSOM VED INSTALLASJON



SENSOREN PEKER MOT

UNNGÅ AIR CONDITION



INSTALLASJONSOVERFLATEN



HINDRINGER



FORAN VINDUSFLATER



INSTALLASJONSOVERFLATEN

UNNGÅ INSTALLASJON PÅ USTABILE OVERFLATER



SENSOREN PEKER MOT



OMRÅDET FOLK BEVEGER SEG



SENSOREN PEKER
MOT LYSKILDEN/SOLEN

RETNING AV LYSKILDEN



UEGNET MILJØ



FORAN VINDUSFLATER

NOR DESIGN

www.nordesign.no